

QUICK WASH PREMIUM BOOSTER

Zmodyfikowany o 2-krotnie wyższej skuteczności

DO MYCIA KLISZ FOTOPOLIMEROWYCH, WAŁKÓW RASTROWYCH, UKŁADÓW
FARBOWYCH I INNYCH CZĘŚCI MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH
Z POZOSTAŁOŚCI FARB WODNYCH

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Mycie klisz i części

1. Oczyszczyć kliszę fotopolimerową, wałek, inną część z kurzu.
2. Nanieść cienką warstwę płynu na czyszczoną powierzchnię za pomocą pompki natryskowej.
3. Odczekać ok. 10-15min., po czym przetrzeć spryskaną wcześniej powierzchnię szczotką z włosia naturalnego prod. Recyl. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.
4. Spłukać wodą lub zetrzeć zwilżoną szmatką.

Mycie układów farbowych

Uwaga - do tego celu powyższy roztwór można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1 : 4 do 1 : 20 (w zależności od stosowanych farb) bez utraty jego skuteczności.

1. Nalać ok. 5 L rozcieńczonego j.w. płynu (chyba że wymagana jest większa ilość) do zbiornika pompy farbowej - po jego opróżnieniu z farby i wypłukaniu.
2. Włączyć pompę na okres ok. 5-15 min.
3. Wypuścić płyn do ścieków, układ farbowy przepłukać wodą. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.

Xi – Preparat drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Unikać kontaktu płynu z oczami. Po przypadkowym zetknięciu z oczami, bezzwłocznie spłukać czystą wodą. Przestrzegać zasad wg załączonej karty charakterystyki.
.....

Dystrybutor: PU GRAW Marek Wielemborek