

# QUICK WASH - PREMIUM

DO MYCIA KLISZ FOTOPOLIMEROWYCH, WAŁKÓW RASTROWYCH, UKŁADÓW  
FARBOWYCH I INNYCH CZĘŚCI MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH  
Z POZOSTAŁOŚCI FARB WODNYCH

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

\*\*\*\*\*

### Mycie klisz i części

-----

1. Oczyszczyć kliszę fotopolimerową, wałek, inną część z kurzu.
2. Nanieść cienką warstwę płynu na powierzchnię za pomocą pompki natryskowej.
3. Odczekać ok. 10-15min., po czym przetrzeć spryskaną wcześniej powierzchnię szczotką z włosa naturalnego produkcji firmy Recyl. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.
4. Spłukać wodą lub zetrzeć zwilżoną szmatką.

### Mycie układów farbowych

-----

**Uwaga - do tego celu powyższy roztwór można rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:4 do 1:10 (w zależności od stosowanych farb) bez utraty jego skuteczności.**

1. Nalać ok. 5 L rozcieńczonego j.w. płynu (chyba że wymagana jest większa ilość) do zbiornika pompy farbowej - po jego opróżnieniu z farby i wypłukaniu.
2. Włączyć pompę na okres ok. 5-15 min.
3. Wypuścić płyn do ścieków, przepłukać układ farbowy wodą. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.

\*\*\*\*\*

**Przestrzegać zasad wg załączonej karty charakterystyki.**

\*\*\*\*\*

Dystrybutor: PU GRAW Marek Wielemborek