

# QUICK WASH - UV

DO MYCIA KLISZ FOTOPOLIMEROWYCH, WAŁKÓW RASTROWYCH, UKŁADÓW  
FARBOWYCH I INNYCH CZĘŚCI MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH Z POZOSTAŁOŚCI  
FARB UV

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

\*\*\*\*\*

1. Oczyszczyć kliszę fotopolimerową, wałek, inną część z kurzu.
2. Nanieść ciekłą warstwę płynu na powierzchnię za pomocą pompki natryskowej.
3. Odczekać ok. 10-15min., po czym przetrzeć spryskaną wcześniej powierzchnię szczotką z włosa naturalnego produkcji firmy Recyl. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.
4. Spłukać wodą lub zetrzeć zwilżoną szmatką.

### Mycie układów farbowych

1. W przypadku czyszczenia układów farbowych - nalać ok. 5 L płynu do zbiornika pompy farbowej – po jego opróżnieniu z farby i wypłukaniu (chyba, że wymagana jest większa ilość).
2. Włączyć pompę na okres ok. 5-10 min.
3. Wypuścić płyn do ścieków, układ farbowy przepłukać. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.

\*\*\*\*\*

**UWAGA! Chronić skórę, śluzówkę i oczy przed bezpośrednim oddziaływaniem preparatu. Po przypadkowym zetknięciu spłukać obficie wodą. Przestrzegać zasad wg załączonej karty BHP.**

\*\*\*\*\*

DYSTRYBUTOR: PU GRAW Marek Wielemborek