

RECYL CLEAN

INSTRUKCJA STOSOWANIA

STOSOWANIE ZAPOBIEGAWCZE / PIELEGNACYJNE
(dla wałków chromowych i ceramicznych)

1. Przed każdym użyciem wstrząsnąć.
2. Docisnąć raklę (komorową, listwową) lub wał gumowy do wałka rastrowego.
3. Rozlać niewielką ilość **RECYL CLEAN** (od 8 do 40g) na powierzchnię roboczą wałka rastrowego - wzdłuż jego osi. Obrócić wał rastrowy celem równomiernego rozprowadzenia preparatu na jego powierzchni.
4. Odczekać ok. 15 min. Wytrzeć suchą szmatką znajdujący się na rakli / wałku gumowym i wałku rastrowym preparat.
5. Spłukać wał rastrowy / raklę / wał gumowy pod bieżącą wodą (ew. silnie zwilżoną szmatką) lub rozpuszczalnikiem.

COTYGODNIOWE POWTARZANIE TEGO PROCESU NA WAŁKU RASTROWYM USUWA ZANIECZYSZCZENIA I ZAPOBIEGA W ZNACZNYM STOPNIU DALSZYM ZABRUDZENIOM.

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE - silnie zanieczyszczonych wałków chromowych.

1. Rozlać na powierzchni wału rastrowego i rozprowadzić dłonią (**w rękawicy !**) grubszą warstwę **RECYL CLEAN** wzdłuż walca.
UWAGA! W tym przypadku nie stosować rakli/wałka gumowego do rozprowadzania RECYL CLEAN. **Należy je odsunąć!!!**
2. Odczekać 6 do 48 godzin - w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Zetrzeć suchą szmatką znajdujący się na wałku preparat a następnie spłukać dokładnie wał rastrowy wodą bieżącą (ew. silnie zwilżoną szmatką) lub rozpuszczalnikiem.

UWAGA! Chronić skórę, śluzówkę i oczy przed bezpośrednim działaniem preparatu. Po przypadkowym zetknięciu spłukać obficie wodą. Przestrzegać zasad wg załączonej karty charakterystyki.

Preparat posiada atest PZH.

UNIKAĆ DŁUŻSZEGO KONTAKTU Z ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI.

Dystrybutor: PU GRAW Marek Wielemborek