

ULTRASONIC

ŚRODEK DO MYCIA WAŁKÓW RASTROWYCH I INNYCH CZĘŚCI MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH Z POZOSTAŁOŚCI WSZYSTKICH RODZAJÓW FARB W MYJKACH ULTRADŹWIĘKOWYCH ORAZ MYCIA RĘCZNEGO.

PREPARAT BEZPIECZNY DLA POWIERZCHNI ALUMINIOWYCH.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Mycie wałków i części

1. Oczyszczyć wałek, inną część z kurzu.
2. Nanieść cienką warstwę gotowego płynu na czyszczoną powierzchnię za pomocą pompki natryskowej.
3. Odczekać ok. 10-15min., po czym przetrzeć spryskaną wcześniej powierzchnię szczotką z włosa naturalnego prod. Recyl. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.
4. Spłukać wodą lub zetrzeć zwilżoną szmatką.

Mycie w maszynach

1. Nalać wymaganą ilość gotowego płynu do maszyny. Dalej postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.

Przestrzegać zasad wg załączonej karty charakterystyki.

DYSTRYBUTOR – P.U. GRAW Marek Wielemborek