

Flexo Circulation Cleaner FCC



DO MYCIA – NA GORĄCO - ZESPOŁÓW FARBOWYCH MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH Z POZOSTAŁOŚCI FARB WODNYCH

INSTRUKCJA STOSOWANIA

MYCIE:

1. Wlać do podgrzewacza ok. 20 L wody.
2. Następnie wlać do niego 20 L płynu FCC – całą zawartość kanistra.
3. Dolać ok. 20 L wody.

UWAGA !

W przypadku napełniania podgrzewacza wodą (punkt nr 3) bezpośrednio z ujęcia za pomocą węża, należy umieścić wąż w roztworze znajdującym się w podgrzewaczu – celem uniknięcia nadmiernego pienienia się płynu.

Roztwór gotowy do użycia. Dalsze postępowanie wg instrukcji obsługi podgrzewacza.

4. Po zakończeniu mycia i wyłączeniu podgrzewacza z sieci wyłączyć pozostały w zbiorniku płyn do ścieku.

Płyn Flexo Circulation Cleaner ulega pełnej biodegradacji.