

## Quick Wash UV



### **DO MYCIA KLISZ FOTOPOLIMEROWYCH, WAŁKÓW RASTROWYCH, UKŁADÓW FARBOWYCH I INNYCH CZĘŚCI MASZYN FLEKSOGRAFICZNYCH Z POZOSTAŁOŚCI FARB UV**

#### **INSTRUKCJA STOSOWANIA**

1. Oczyszczyć kliszę fotopolimerową, wałek, inną część z kurzu.
2. Nanieść ciekłą warstwę płynu na powierzchnię za pomocą pompki natryskowej.
3. Odczekać ok. 10-15min., po czym przetrzeć spryskaną wcześniej powierzchnię szczotką z włosia naturalnego produkcji firmy Recyl. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.
4. Spłukać wodą lub zetrzeć zwilżoną szmatką.

#### Mycie układów farbowych

1. W przypadku czyszczenia układów farbowych - nalać ok. 5 L płynu do zbiornika pompy farbowej – po jego opróżnieniu z farby i wypłukaniu (chyba, że wymagana jest większa ilość).
2. Włączyć pompę na okres ok. 5-10 min.
3. Wypuścić płyn do ścieków, układ farbowy przepłukać. Jeśli trzeba, zabieg powtórzyć.